





Prog. versija: Pagrindinis modulis v2.0.2 MCU v1.7.0

Gamintojas: Engo Controls S.C. 43-262 Kobielice Rolna 4

Lenkija

Platintojas: QL CONTROLS Sp z o.o. Sp. k. 43-262 Kobielice Rolna 4 Lenkija

er Hey Google

www.engocontrols.com

lvadas:

Belaidis rinkinys, skirtas standartiniams šildymo prietaisams (pvz., dujiniams katilams) valdyti. Jam būdinga: paprasta konstrukcija, intuityvus valdymas mygtukais ir didelis bei jskaitomas ekranas. Integruotas "Wi-Fi" modulis leidžia lengvai ir greitai konfigūruoti prietaisą mobiliojoje programoje "ENGO Smart". Termostatu galima dalytis su daugeliu naudotojų, jis turi planavimo funkciją ir PIN užraktą. Gamykloje suporuotas ir paruoštas darbui.

Produkto savybės:

- Wi-Fi 2,4 GHz ryšio standartas
- *.**)** Belaidis 868 Mhz standarto ryšys
- Ξ Suderinamumas su "ENGO Smart" programa
- Galimybė nustatyti mažiausią ir didžiausią nustatytą temperatūros intervala
- ILDYMO/VĖSINIMO funkcija

Techninės specifikacijos

Termostato maitinimo šaltinis	2xAA baterijos		
Imtuvo maitinimo šaltinis	230V AC 50 Hz		
Maksimali imtuvo apkrova	16(5)A		
Imtuvo išvesties signalas	COM / NO (be įtampos)		
Temp. reguliavimo diapazonas	5,0°C - 35,0°C		
Valdymo algoritmas	TPI arba Histerezė (\pm 0,2°C iki \pm 2°C)		
Ryšys	Wireless, 868 Mhz + Wi-Fi 2,4 GHz		
Matmenys [mm]	Siųstuvas: 80 x 80 x 22 Imtuvas: 96 x 96 x 27		

Produkto atitiktis

E 20i

Powered By

tuya

lexa

works with

Šis gaminys atitinka šias ES direktyvas: 2014/53/ES, 2016/65/ES 868,0 MHz - 868,6 MHz; <13 dBm Wi-Fi 2,4 GHz

🕂 Atkreipkite dėmesj!

Šis dokumentas yra trumpas gaminio montavimo ir naudojimo vadovas, kuriame nurodomos svarbiausios gaminio savybės ir funkcijos.

SAUGOS INFORMACIJA:

Naudokite laikydamiesi nacionalinių ir ES taisyklių. Prietaisa naudokite tik pagal paskirti ir laikykite sausoje vietoje. Gaminys skirtas naudoti tik patalpose. Prieš montuodami arba naudodami perskaitykite visą vadovą.

IRENGIMAS:

Įrengimo darbus turi atlikti kvalifikuotas asmuo, turintis atitinkamą elektrotechnikos kvalifikaciją, laikantis konkrečioje šalyje ir ES galiojančių standartų ir taisyklių. Gamintojas neatsako už instrukcijų nesilaikymą.

ISPĖJIMAS:

Visam sistemos montavimui gali būti taikomi papildomi apsaugos reikalavimai, už kuriuos atsako montuotojas.





Reguliatoriaus montavimas ant sienos



Pritvirtinkite montavimo plokštę prie

sienos.



E ENGO

2

3 4



Pritvirtinkite termost plokštės.

E20iRXWIFI imtuvas

Imtuvo jungiklių aprašymas:

KAIRĖS PUSĖS JUNGIKLIS

- 1. Imtuvas įjungtas
- 2. Imtuvas išjungtas

DEŠINYSIS JUNGIKLIS

3. MANUAL - (rankinis) - imtuvas veikia rankiniu režimu (pagal kairiji jungikli)

4. AUTO - imtuvas veikia AUTO režimu (pagal termostato komanda)

LED indikatoriai imtuve

Imtuvo būsena rodo du šviesos diodai. Tai šių spalvų šviesos

0 - raudona (viršutinė),

- žalia (viršutinė), - mėlyna (viršutinė),

- rožinė (viršutinė)

2 - oranžinė (apatinė).

Išsamų šviesos diodų reikšmių paaiškinimą rasite toliau pateiktoje lentelėje:

	APRAŠYMAS
	Mirksi raudonas šviesos diodas - imtuvas ir termostatas yra paruošti įrengti programėlėje.
Mirksi raudonas šviesos	
diodas	karto prijungus imtuvą prie maitinimo saltinio, jei termostatas nepridetas prie programeles
	- paleidus parametrą "APP" -> TAIP (montuotojo parametrai)
	- pašalinus termostatą iš programėlės (įrenginys automatiškai perėjo į poravimo režimą)
Raudonas šviesos diodas	Raudonas šviesos diodas šviečia nuolat - "E20i Wi-Fi" programėlėje neįdiegtas ir veikia neprisij
	interneto. Tai taip pat reiškia, kad programėlės susiejimo režimas baigėsi (susiejimas su program
Sviecia liuoiat	atliktas per 10 minučių nuo susiejimo režimo įjungimo).
Žalias šviesos diodas šviečia	Imtuvas prijungtas prie maršrutizatoriaus, bet nėra ryšio su internetu (maršrutiza
nuolat	interneto)
Mirksi žalias šviesos diodas	lmtuvas prarado ryšį su maršrutizatoriumi (maršrutizatorius išjungtas)
Mėlynas šviesos diodas šviečia	Imtuvas prijungtas prie maršrutizatoriaus, turinčio prieigą prie interneto (maršrutiza
nuolat	prisijungęs).
Målunas šviosos diodas mirksi	Imtuvas buvo suporuotas, bet prarado ryšį su termostatu dėl to, kad yra už ryšio ribos arba
Merynas sviesos diodas illirksi	termostato baterija. Kai imtuvas praranda ryšį su termostatu, jis pradeda mirksėti po 15 m
Oranžinis šviesos diodas šviečia	Automatiniu režimu imtuvas gavo šildymo / vėsinimo signalą iš termostato arba
nuolat	imtuvas buvo įjungtas rankiniu režimu (kairysis jungiklis ON, dešinysis jungiklis MANUAL).
Orenžinis žuioses diedes miului	Imtuvas veikia susiejimo režimu ir laukia signalo iš termostato (tuomet termostate reikia jjungti
Oranzinis sviesos diodas mirksi	"SYNC").
Oranžinis šviesos diodas yra išjungtas	Imtuvas nesiunčia šildymo / vėsinimo signalo.
	Pradėtas atnaujinimo procesas. Kad padidintumėte atnaujinimo sėkmės tikimybę, iškart p
ljungtas <mark>rausvas</mark> sviesos diodas	pasirodo rožinis diodas, spustelėkite bet kurį termostato mygtuką, kad jjungtumėte foninį a

	LCD piktogramos aprašymas					
D						
i diodai:	 Mygtuk Mygtuk Mygtuk Mygtuk Mygtuk Interne Signale Dabart Sildym Vesinir Grafiko FROST Tempe Nustar Nustar Nustar Bateri Mvgtuku	 Mygtukas – Mygtukas × Mygtukas × Interneto ryšys Signalo siuntimas (suporavimas) Dabartinė / nustatyta temperatūra Šildymo indikatorius Vėsinimo indikatorius Vėsinimo indikatorius Grafiko režimo piktograma Laikino atšaukimo režimas FROST (apsaugos nuo užšalimo režimas) Temperatūros vienetas Nustatymų piktograma / temperatūros nustatymai Nustatymų piktograma Mygtukų užraktas Baterijos indikatorius 				
	+	Parametro vertės keitimas aukštvn				
	-	Parametro vertės keitimas žemyn				
ijungus prie	✓	Rankinis/grafriko režimas - trumpas mygtuko paspaudimas (internetinis režimas) lėjimas į diegimo parametrus - palaikykite				
atorius be		Išjunkite/jjunkite termostatą - palaikykite 5 sekundes (budėjimo režimas)				
atorius yra		Įeikite į poravimo režimą - laikykite, kol pasirodys PA pranešimas, tada atleiskite klavišus				
a išsikrovė ninučių.	+&-	Siųstuvo suporavimas su imtuvu - laikykite, kol pasirodys SY pranešimas, tada atleiskite klavišus				
i parametrą		Gamyklinių nustatymų atkūrimas - laikykite, kol pasirodys FA pranešimas, tada atleiskite klavišus				
	+&√	Užrakinti/atrakinti termostato mygtukus - palaikykite 3 sekundes				
po to, kai apšvietimą.	-&√	Šildymo / vėsinimo režimo keitimas - palaikykite 3 sekundes				
	1					

Termostato įrengimas programėlėje

Jsitikinkite, kad maršrutizatorius yra išmaniojo telefono veikimo zonoje. Jsitikinkite, kad esate prisijunge prie interneto. Tai sutrumpins prietaiso susiejimo laiką. Naudokite tik 2,4 GHz Wi-Fi tinkla.

1 ŽINGSNIS - ATSISIŲSKITE ENGO SMART APP

Atsisiuskite "ENGO Smart" programėlę iš "Google Play" arba "Apple App Store" ir įdiekite ją savo išmaniajame telefone.





Πk

2 ŽINGSNIS - UŽREGISTRUOKITE NAUJĄ PASKYRĄ

Noredami užregistruoti naują paskyrą, atlikite toliau nurodytus veiksmus:





Norėdami sukurti naują paskyrą, spustelėkite "Registruotis".

patvirtinimo kodas.

Set Password Password



Jveskite el. laiške gauta patvirtinimo kodą. Atminkite, kad kodui įvesti turite tik 60 sekundžių!



Jveskite el. pašto adresa, kuriuo bus išsiųstas



Tada nustatvkite prisijungimo slaptažodj.

3 ŽINGSNIS - TERMOSTATO PRIJUNGIMAS PRIE"WI-FI				
Įdiegę programėlę ir susikūrę paskyrą:				
Mobiliajame prietaise įsitikinkite, kad "ENGO Smart" turi prieigą prie leidimų ("Location", "Bluetooth", "Nearby				
devices"). Tada jjunkite "Bluetooth" ir "Location". Prisijunkite prie 2,4 GHz "Wi-Fi" tinklo, prie kurio norite priskirti prietaisą.				
2				
Prijunkite imtuvą prie maitinimo šaltinio.				
Pirmą kartą įjungus imtuvą, pradės mirksėti raudona lemputė, o tai reiškia, kad prietaisus galima pridėti prie programos.Pereikite prie 3 veiksmo (prietaisų pridėjimas programėlėje). Jei imtuvo raudonas šviesos diodas nemirksi, tęskite kitus veiksmus.				
3				
Paspauskite ir maždaug 5 sekundes palaikykite paspaudę - ir + mygtukus, kol ekrane pasirodys "PA". Tada mygtukus atleiskite. Prasidės susiejimo režimas.				
- 🗸 +				
Termostatas skaičiuoja laiką atgal (180 s).				
5 7°C Sector 2017 2018 Set320 ⁴ All Devices Living Room Master Bedroo: All Devices Living Room Master Bedroo:				
Bettern Execute Execute Execute Bettern Execute Execute Execute Execute Bettern Execut<				
Programėlėje pasirinkite: Suradę termostatą, eikite į "Add Device". "Add".				

Image: None Wi-Fi Information Image: None Wi-Fi Information </td				
Image: state in the state in				
Image: state of the state				
LCD ekrane pasirodė gaublio piktograma.				
Susiejimo su imtuvu procesas ATKREIPKITE DĖMESĮ! TERMOSTATAS JAU SUPORUOTAS SU IMTUVU!				
Jei norite iš naujo suporuoti imtuvą ir termostatą tarpusavyje ir tada pridėti jį prie programos, įsitikinkite, kad imtuvas yra atjungtas nuo maitinimo šaltinio, o jo jungikliai yra ON ir AUTO padėtyse. Tada prijunkite imtuva prie maitinimo šaltinio ir				

palaukite kelias sekundes. Tada greitu judesiu perstumkite

kairjij jungiklj i OFF padėtį ir vėl į ON padėtį. Oranžinis šviesos

diodas pradės mirksėti ir tai patvirtins, kad imtuvas perėjo j

susiejimo režimą.

ημς **i**5 \checkmark \checkmark n+ _

Paspauskite ir maždaug 5 sekundes palaikykite paspaudę - ir + mygtukus, kol ekrane pasirodys "SY". Tada atleiskite mygtukus.



Termostatas pradėjo siųsti signalą ((+)), kad surastų imtuvą, ir pradėjo atgalinį skaičiavimą skaičiumi 300 (sek.). Poravimo procesas gali trukti iki 300 sekundžių.



🏛 ((e)) 1

_

 \checkmark

Kai oranžinis šviesos diodas nustoja mirksėti, prietaisai suporuoti nauju dažniu.



operaciją, bus rodomas pranešimas "End".

ATKREIPKITE DĖMESJ!

Jei po 10 minučių įrenginiai lieka nesuporuoti (pvz., valdiklyje nėra antenos piktogramos, imtuvas nereaguoja į valdiklio šildymo signalą), reikia pakartoti suporavimo procesą, atsižvelgiant į atstumus tarp įrenginių, kliūtis ir trukdžius.

palaikykite mygtuką 3 sekundes.



mygtuku 🗸 .



Рхх	Funkcija	Vertė	Aprašymas	Numatytoj vertė
P01 Šildy	Šildvmo / vėsinimo	ili	Šildymas	ılı
	pasirinkimas	*	Vėsinimas	
		TPI UFH	TPI grindiniam šildymui	
	TPI RAD	Radiatorių TPI		
	TPI ELE	Elektrinio šildymo TPI		
	Valdymo algoritmas	HIS 0.4	Histerezė +/-0,2°C	HIS 0.4
P02	(vėsinimo režimu	HIS 0.8	Histerezė +/-0,4°C	
	TPI algoritmas negalimas)	HIS 1.2	Histerezė +/-0,6°C	
		HIS1.6	Histerezė +/-0,8°C	
		HIS 2.0	Histerezė +/-1,0°C	
		HIS 3.0	Histerezė +/-1,5°C	
		HIS 4.0	Histerezė +/-2,0°C	
P03	Nuokrypio temperatūra	-3.5℃iki +3.5℃	Jei termostatas rodo neteisingą temperatūrą, galite ją pakoreguoti ± 3,5 °C.	0°C
DOA	P04 Relės tipas	NO	Normaliai atviro tipo relė	NO
P04		NC	Normaliai uždaro tipo relė	
P05	Minimali nustatyta vertė	5℃-20℃	Minimali šildymo / vėsinimo temperatūra, kurią galima nustatyti	5°C
P06	Didžiausia nustatyta vertė	20,5℃- 35℃	Didžiausia galima nustatyti šildymo / vėsinimo temperatūra	35°C
D07	DIN kodac	NO	Funkcija išjungta	NO
P07	PIN kodas	PIN	Funkcija jjungta	
P08	PIN kodo reikšmė	000-xxx	Naudotojo PIN kodas	000
	Kiekvieną kartą reikalauti PIN kodo,	NO	Funkcija išjungta	
P09 atrakinti mygtukus (aktyvuota, kai P07=PIN)	YES	Funkcija jjungta	NO	
(1.5	CLR Numatytų verčių atkūrimas	NO	Ne	110
CLR		YES	Taip	NO

Gamyklinis atstatymas

Norėdami atstatyti termostato gamyklinius nustatymus, laikykite nuspaudę mygtukus - ir +, kol pasirodys pranešimas FA. Tada mygtukus atleiskite. Termostatas bus paleistas iš naujo, atkurs numatytuosius gamyklinius nustatymus ir parodys pagrindinį ekraną. Prietaisas bus pašalintas iš programos, kurį turėsite pridėti iš naujo.





Atlikus iš naujo nustatymą, prietaisai vis dar yra suporuoti.